



SEQUENZA PER L'INSTALLAZIONE:

1. FISSARE LA STAFFA AL MURO SEGUENDO LE QUOTE INDICATE SULLO SCHEMA A SECONDA DEL TIPO DI GRANDEZZA DEL MODELLO.
2. UNA VOLTA FISSATA LA STAFFA AL MURO, FISSARE IL CAVO D'ACCIAIO AL MURO ALLA QUOTA INDICATA. QUESTO HA UNA FUNZIONE MOLTO IMPORTANTE PERCHE' FUNGE DA TIRANTE.

CONSIGLI PER IL FISSAGGIO AL MURO:

IN PRESENZA DI CEMENTO ARMATO: FISCHER Ø10
IF WALL IS IN REINFORCED CONCRETE: FISCHER Ø10

IN PRESENZA DI BIMATTORE: FISCHER CON GABBIA + CHIMICO
IF WALL IS IN PERFORATED BRICK: FISCHER WITH CAGE + CHEMICAL FIXING

IN PRESENZA DI CAPPOTTO: BARRE FILETTATE Ø10
IF WALL IS WHIT COAT: THREADED BARS Ø10